



ILVA Estudio Palermo  
📍 Fitz Roy 2237 - Palermo - CABA

ILVA Estudio Nordelta  
📍 Av. Agustín M. García 7265 - Nordelta - GBA

ILVA.COM.AR

SEGUINOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



## Limpieza final de obra

Realizar una limpieza al finalizar tu obra permitirá remover los restos de pastina, pegamento, cemento cal y otras impurezas que suelen generarse con la colocación de porcellanatos. Con este procedimiento, la calidad estética de tus pisos y revestimientos que nos caracteriza no se verá afectada, logrando un óptimo resultado.

## ¿QUÉ VAS A NECESITAR?

- ▶ Balde o recipiente de plástico, cepillo, botas, guantes de nitrilo, barbijo, gafas, ácido muriático y agua.



**PRECAUCIONES:** Al manipular ácido muriático debe evitar el contacto directo con la piel, ojos y boca; no respirar sus vapores, mantener tapado y en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

- ▶ Despejá la superficie de todos restos de obra y remové la mayor cantidad de polvo posible. De este modo el proceso tendrá un mejor resultado.



- ▶ Utilizá durante el proceso elementos de protección personal (guantes de nitrilo, botas, barbijo y gafas) mantener el área ventilada.



- ▶ Con el área despejada y toda la protección necesaria, deberás diluir **3 partes de ácido muriático** en 7 partes de agua en un balde o recipiente plástico.

La proporción del preparado debe ser de 1 litro cada 5mts<sup>2</sup> de superficie.



**Nota:** En el mercado vas a encontrar numerosos productos líquidos con fórmulas preparadas destinados a este proceso de limpieza de restos de obra. Te aconsejamos leer siempre las especificaciones del fabricante tanto para su preparación como para su uso.

- ▶ Mojá previamente con agua las juntas y luego aplicá la solución de forma generosa sobre toda la superficie, **¡esto es clave!**, y atención: si los zócalos o terminaciones **NO** son de porcellanato (pueden ser madera, poliuretano, pvc, metal, otras), deberás evitar el contacto de los mismos con la solución aplicada para evitar una degradación. Podes proteger los mismos con cinta de enmascarar.



**IMPORTANTE:** Realizar un ensayo previo sobre una parte de la superficie.

- ▶ Luego de cumplir con todos los pasos anteriores, dejá actuar la solución de ácido muriático entre **5 y 10 minutos** para que esta actúe sobre las impurezas.
- ▶ Una vez pasado este tiempo, tendrás que fregar suavemente la superficie con la ayuda de un cepillo con cerdas plásticas evitando que la solución seque sobre el porcellanato.



## ¿Listo?

Ahora enjuagá con abundante agua.



## Ahora sí, ¡a disfrutar de tus porcellanatos!

Para su mantenimiento o limpieza diaria te recomendamos ver nuestro instructivo de "Limpieza y mantenimiento de Porcellanato Ilva"

**RECORDATORIO IMPORTANTE:** En caso de usar un producto comercial, te recomendamos seguir las instrucciones del fabricante, tanto en la preparación como en su utilización.

Para más información podrás consultar todos nuestros instructivos y tutoriales en nuestro sitio web [www.ilva.com.ar](http://www.ilva.com.ar) y en nuestras **redes sociales**.